

## Chromebookを家庭のWi-Fiに接続し使用できるようにするための手順

- 1 Chromebookを起動し、自分のアカウントでログインする。
- 2 右下の時計マークをクリックしWi-Fiマーク「

3. ご家庭のWi-Fiルーターの名前（SSID）をクリックし「Wi-Fiネットワークへの接続」を表示する。ここでは「GlobalWi-Fi\_0YTRO」の例を示します。

**Wi-Fi ネットワークへの接続**

SSID  
GlobalWIFI\_0YTRO

セキュリティ  
PSK (WPA または RSN)

パスワード  
.....

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

4. ご家庭のWi-Fiルーターの「パスワード」を入力し「接続」してください。  
 ※ Wi-Fiルーターの「パスワード」は、ご家庭のルーターの説明書等にてご確認ください。