

GIGA 端末 (Chromebook) を家庭の Wi-Fi に接続し使用できるようにするための手順

①GIGA 端末 (Chromebook) を起動し、自分のパスワードを入力してログインする。

②右下の時計マークをクリックし、Wi-Fi マーク (▽) をダブルクリックし「ネットワーク」一覧を表示する。



③ご家庭の Wi-Fi ルーターの名前 (SSID) をクリックし「Wi-Fi ネットワークへの接続」を表示する。ここでは「GlobalWi-Fi_0YTRO」の例を示している。

④ご家庭の Wi-Fi ルーターの「パスワード」を入力し「接続」してください。

※Wi-Fi ルーターの「パスワード」は、ご家庭のルーターの説明書等にてご確認ください。

