


## GIGA 端末とご家庭の Wi-Fi ルーターとの接続のしかた

### 【ご家庭の Wi-Fi ルーターに接続する場合】

- 1 学校から持ち帰った GIGA 端末を起動し、児童のアカウントでログインする。
- 2 画面右下の時計マークをクリックし Wi-Fi マーク「

3. ご家庭の Wi-Fi ルーターの名前 (SSID) をクリックし「Wi-Fi ネットワークへの接続」を表示する。ここでは「GlobalWi-Fi\_0YTRO」を例として示します。

### Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID  
GlobalWiFi\_0YTRO

セキュリティ  
PSK (WPA または RSN)

パスワード  
.....

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

キャンセル 接続

4. ご家庭の Wi-Fi ルーターの「パスワード」を入力し「接続」してください。  
※ Wi-Fi ルーターの「パスワード」は、ご家庭のルーターの説明書等でご確認ください。
5. 接続できたら、子ども達が担任から指示された課題を行います。  
※ 一度接続すれば、以後は PC の起動のみで、使えるようになります。

## GIGA 端末とご家庭の Wi-Fi ルーターとの接続のしかた

【学校から貸し出されたモバイル Wi-Fi ルーターに接続する場合】

### 1. セット内容の確認

配布されたケース内に次のものが同梱されているかご確認ください。

- ① ルーター本体 ×1
- ② USB ケーブル ×1
- ③ 電源アダプタ ×1



### 2. 電源の入れ方

- ① ルーター本体の左側面上部にある「電源ボタン」を3～5秒長押しします。
- ② 画面上に「Welcome」と表示されることを確認してください。

※ 表示されない場合は、充電が不十分な可能性があります。

- ③

### 4. 電源の切り方

- ① 画面に何も表示されていない場合は、一度電源ボタンを押します。
- ② 電源ボタンを3秒程度長押しします。

- ※ 毎回、GIGA 端末の電源を入れる前にルーターの電源を入れ、GIGA 端末の電源を切ったあとにルーターの電源をお切りください。